

Wandleuchte 2P3

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Microknopfschalter

(kurzer Tastendruck)


Steuern: Microknopfschalter am Leuchtengehäuse Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)* Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.

Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.



Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung 08.07.2024

Montage der Leuchte

- Wandbefestigungswinkel anbringen
- Wandleuchte auf die Befestigungswinkel aufschieben
- Produkt durch Madenschrauben von unten sichern
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen Versorgungsspannung 230V (Master)
- Bei Montage mehrerer Bords werden die "Slaves" an einen "Master" angeschlossen und somit über diesen gesteuert.
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- LED-Strip einreihig
- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig





