

## GERA Quadra Floor

www.gera-leuchten.de

**Montageanleitung, Bedienungsanleitung**  
13.05.2025

### LED Weißadaption

#### Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)\*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)\*

\* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.  
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.  
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

#### Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



### Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung nach vorn herausziehen
- Leuchtmittel an der oben angebrachten Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anschließen
- Leuchte In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen

### Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

